

Интерфейс со стороны станка	Адаптеры			
	 CoroTurn® SL для внутренней обработки Антивибрационные расточные оправки	 CoroTurn® SL для внутренней обработки Цельные расточные оправки	 CoroTurn® SL для наружной обработки	 Призматический хвостовик
Coromant Capto®	Стр. G27	G23	G9	G34
HSK	Стр.	G51	G52	G54
Цилиндрический хвостовик	Стр. G69	G65	G65	
Призматический хвостовик	Стр.	G61		
Втулки – EasyFix	Стр.			
Цилиндрические втулки	Стр.	G85		

Интерфейс со стороны станка	Адаптеры			
	 Цилиндрический хвостовик с лысками	 Лезвия	 Переходники на меньший размер соединения	 Удлинители
Coromant Capto®	Стр. G42	G45	G5	G3
HSK	Стр. G57	G58		
Цилиндрический хвостовик	Стр.			
Призматический хвостовик	Стр.			
Втулки – EasyFix	Стр. G43			
Цилиндрические втулки	Стр.			

Интерфейс со стороны станка		Адаптеры				
						
		Оправки CoroTurn® XS	Державки и оправки CoroCut® MB			
D	Coromant Capto®	Стр.	G44			
	HSK	Стр.				
	Цилиндрический хвостовик	Стр.	G80	G78		
	Призматический хвостовик	Стр.	G59	G63		
E	Втулки – EasyFix	Стр.				
	Цилиндрические втулки	Стр.				